

SM 300, SM 400

styczniki SM 300 i SM 400
od 16 do 63 A



0041 16



0041 23



0041 24



0041 47



0040 78

Zgodne z normą IEC/EN 61095.

Przyłączenie szyn zasilających od góry (do 25 A).

Pak.	Nr ref.	Styczniki SM 400 o sterowaniu 24 V~			
2-biegunowe – 250 V~					
		I_e		Rodzaj zestyków	Szerokość w modułach 17,5 mm
1	0041 14	16 A		NC + NO	1
1	0041 16	25 A		2 NO	1
1	0041 25 ⁽¹⁾	25 A		2 NO	1
4-biegunowe – 400 V~					
1	0041 17	25 A		4 NO	2

Styczniki SM 400 z manipulatorem o sterowaniu 24 V~					
Manipulator umożliwia ręczne przestawianie styków stycznika podczas prac serwisowych lub testowania instalacji elektrycznej. Pozycja „ZAŁ.” i „WYŁ.” bez automatycznego sterowania. Pozycja środkowa manipulatora – możliwe sterowanie cewką.					
2-biegunowe – 250 V~					
1	0041 23	25 A		Rodzaj zestyków 2 NO	Szerokość w modułach 17,5 mm
4-biegunowe – 400 V~					
1	0041 24	25 A		4 NO	2
1	0040 67 ⁽¹⁾	40 A		4 NO	3
1	0040 74 ⁽¹⁾	63 A		4 NO	3

Styczniki SM 400 o niskim poziomie hałasu o sterowaniu 230 V~					
2-biegunowe – 250 V~					
1	0041 49	25 A		Rodzaj zestyków 2 NO	Szerokość w modułach 17,5 mm

Styczniki SM 400 o sterowaniu 230 V~					
2-biegunowe – 250 V~					
4	0041 26	16 A		Rodzaj zestyków NC + NO	Szerokość w modułach 17,5 mm
10	0041 58	25 A		2 NO	1

Styczniki SM 400 o sterowaniu 230 V~ (cd.)					
2-biegunowe – 250 V~					
1	0041 29	25 A		Rodzaj zestyków 2 NC	Szerokość w modułach 17,5 mm
4-biegunowe – 400 V~					
1	0041 32	25 A		4 NC	2
1	0041 33	25 A		2 NO + 2 NC	2
1	0041 34	25 A		3 NO + 1 NC	2
1	0041 50 ⁽¹⁾	25 A		4 NO	2
1	0041 59	25 A		4 NO	2

Styczniki SM 400 z manipulatorem o sterowaniu 230 V~					
Manipulator umożliwia ręczne przestawianie styków stycznika podczas prac serwisowych lub testowania instalacji elektrycznej. Pozycja „ZAŁ.” lub „WYŁ.” bez automatycznego sterowania. Pozycja środkowa manipulatora – możliwe sterowanie cewką.					
2-biegunowe – 250 V~					
4	0041 47	25 A		Rodzaj zestyków 2 NO	Szerokość w modułach 17,5 mm
4-biegunowe – 400 V~					
2	0041 48	25 A		4 NO	2
1	0040 70 ⁽¹⁾	40 A		4 NO	3
1	0040 83 ⁽¹⁾	40 A		4 NO	3
1	0040 78 ⁽¹⁾	63 A		4 NO	3
1	0040 72	40 A		3 NO + 1 NC	3

(1) Dostęp do manipulatora po zdjęciu zaślepki.