



KNX easy Elektrozwór KNX

TX501



Dane techniczne

Napięcie robocze przez magistralę	
Temperatura robocza	
Klawisz / Przycisk	z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania
LED	z 5 diodami LED sygnalizującymi skok zaworu
Rodzaj przyłącza magistrali	podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
Zastosowanie	pasuje do powszechnie stosowanych części spodnich zaworu termostatu
Wejścia cyfrowe	z 2 niezależnymi wejściami cyfrowymi