

1 WKREŃTAKI ELEKTROTECHNICZNE 1000V - ZESTAW 6 SZT.

• 6pc 1000V electrician screwdriver set • Набор электротехнических отверток 1000в – 6 шт.



- Twardość 58 ± 2 HRC
- Skład zestawu: **10078** - wkrętaki płaskie 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm; **wkrętaki Pozidriv** PZ1 x 80, PZ2 x 100 mm; **wskaźnik napięcia** 200 - 250 V, 140 mm; **10079** - wkrętaki krzyżowe PH1 x 80, PH2 x 100 mm; **wskaźnik napięcia** 200 - 250 V, 140 mm
- Dostarczane w pudełku plastikowym

Kod	Ilość (szt.)		
10078	6	x	10
10079	6	x	10

2 WKREŃTAKI ELEKTROTECHNICZNE 1000V - ZESTAW DOMOWY 4 SZT.

• 4pc 1000V electrician screwdriver set • Набор электротехнических отверток 1000в – 4 шт.



- Twardość 58 ± 2 HRC
- Skład zestawu: **wkrętaki płaskie** 3 x 100, 5,5 x 125 mm **wkrętak krzyżowy** PH2 x 100 mm **wskaźnik napięcia** 200 - 250 V, 140 mm
- Dostarczane w etui z zawieszka

Kod	Ilość (szt.)		
10541	4	x	40

3 WKREŃTAKI ELEKTROTECHNICZNE 1000 V - ZESTAW SAMOCHODOWY 5 SZT.

• 5pc 1000V electrician screwdriver set • Набор электротехнических отверток 1000в – 5 шт.



- Twardość 58 ± 2 HRC
- Skład zestawu: **wkrętaki płaskie** 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm; **wkrętak krzyżowy** PH2 x 100 mm; **wskaźnik napięcia** 6 - 24 V z klipsem
- Dostarczane w etui z zawieszka

Kod	Ilość (szt.)		
10540	5	x	10

4 PRÓBNIK ELEKTRYCZNY Z WYŚWIETLACZEM LCD

• Main tester LCD • Индикаторный тестер с жк дисплеем



- Przeznaczony do badania napięcia stałego i przemiennego • Sprawdzanie obecności napięcia • Sprawdzanie napięcia w punkcie zero i na uziemieniach • Sprawdzanie określonej wartości napięć w zakresach wyświetlacza 12 - 36 - 55 - 110 - 220 V
- Wykrywanie napięcia przez izolację
- Ochrona grotu i rękojeść z tworzywa sztucznego

Kod	Zakres pomiarowy	Długość (mm)		
10590	12 - 220 V	190	x	5/100

5 WSKAŹNIKI NAPIĘCIA

• Mains testers • Отвертки-тестеры



- Trwała rękojeść z tworzywa sztucznego z zapinką • Grot osłonięty ze stali chromowo-wanadowej • Zgodny z normą IEC 61010
- Dostarczane luzem

Kod	Zakres pomiarowy	Długość (mm)	
10581	200 - 250 V	140	100/2000
10582	200 - 250 V	190	100/1000

6 WSKAŹNIK NAPIĘCIA 220 V i 380 V

• Mains tester • Тестер напряжения 220в и 380в



- Uniwersalny tester napięć prądu stałego i przemiennego w zakresach 200 - 260 V i 360 - 440 V

Kod	Zakres pomiarowy		
10584	200 - 260 V i 360 - 440 V	x	36

7 WSKAŹNIK NAPIĘCIA, SAMOCHODOWY 6-24 V

• Screwdriver and car electric circuit tester • Автомобильная отвертка тестер 6-24в



- Wykrywanie przewodów pod napięciem
- Wykrywanie przerwy w obwodzie
- Testowanie bezpieczników

Kod	Zakres pomiarowy		
10583	6 - 24 V	x	50/200