

Osmoz

obudowy z przyciskami (wyposażone)



0242 12



0242 30

IP66.
Puszka wyposażona w główkę i korpus.

Pak.	Nr ref.	Puszka z jednym przyciskiem
1	0242 17	Puszka z przyciskiem, szara pokrywa. Główka obrotowa z kluczem nr 455 wyjmowanym w pozycjach „0” i „I”, zestyk NO
1	0242 12	Puszka z przyciskiem, żółta pokrywa, główka czerwona przyciśnij – przekręć Ø 40 1NC
1	0242 15	Puszka z przyciskiem, żółta pokrywa, główka czerwona z kluczem nr 455 Ø 40 1NC Zgodna z normą EN 418
1	0242 18	Puszka z przyciskiem, żółta pokrywa, główka czerwona Ø 54 z sygn. stanu 1NC Zgodna z normą EN 418
1	0242 30	Puszka z dwoma przyciskami Puszka z przyciskami, szara pokrywa, 1 główka impulsowa, kolor zielony, oznaczona „I” + zestyk NO 1 główka impulsowa, kolor czerwony, oznaczona „0” + zestyk NC

Osmoz

główki przycisków bez podświetlenia



0238 01



0238 02



0238 06



0238 21



0238 41



0239 82

Z chromowanym pierścieniem.
Zgodnie z normą IEC 60947–5-1.

Pak.	Nr ref.	Główki impulsowe
		Płaskie IP69
		○ Biała
10	0238 01	● Czerwona
10	0238 02	● Zielona
10	0238 03	● Niebieska
10	0238 04	● Żółta
10	0238 06	● Czarna
1	0238 08	● Czerwona ozn. „0”
1	0238 09	● Zielona ozn. „I”
		Płaskie z kapturkiem silikonowym IP67
5	0238 11	● Czerwona
5	0238 12	● Zielona
5	0238 13	● Czarna
		Wypukłe Ø 22 IP69
5	0238 21	● Czerwona
1	0238 22	● Zielona
5	0238 26	● Czarna
		„Grzybek” Ø 40 IP69
10	0238 34	● Czerwona
10	0238 35	● Zielona
10	0238 36	● Czarna
1	0238 37	● Żółta
		Główki bistabilne
		Płaskie IP69
1	0238 41	● Czerwona
1	0238 42	● Zielona
1	0238 46	● Czarna
		Wypukłe IP69
1	0238 51	● Czerwona
1	0238 52	● Zielona
1	0238 56	● Czarna
		Główki przycisków podwójnych bez podświetlenia
		Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.
5	0239 80	Płaska – zielona/płaska – czerwona IP66
5	0239 82	Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66
5	0239 84	Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66
		Główna obrotowa bez podświetlenia
		Manetka IP69
10	0239 03	● Czarna
10	0239 23	● Czarna
1	0239 26	● Czarna
5	0239 28	● Czarna

