

Styczniki pomocnicze i miniaturowe styczniki mocy

Prąd AC-15 [A]	Styki główne	Napięcie sterujące 230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ		Napięcie sterujące 24 V DC	
		Typ	Nr zam.	Typ	Nr zam.

Styczniki pomocnicze DILA



6	4	4 Z
6	4	3 Z 1 R
6	4	2 Z 2 R

DILA-40-EA(230V50HZ,240V60HZ)	189955
DILA-31-EA(230V50HZ,240V60HZ)	189957
DILA-22-EA(230V50HZ,240V60HZ)	189959

DILA-40-EA(24VDC)	189956
DILA-31-EA(24VDC)	189958
DILA-22-EA(24VDC)	189960

Styczniki pomocnicze miniaturowe DILER



6	3	4 Z
6	3	3 Z 1 R
6	3	2 Z 2 R

DILER-40-EA(230V50HZ,240V60HZ)	189973
DILER-31-EA(230V50HZ,240V60HZ)	189975
DILER-22-EA(230V50HZ,240V60HZ)	189977

DILER-40-G-EA(24VDC)	189974
DILER-31-G-EA(24VDC)	189988
DILER-22-G-EA(24VDC)	189990

Prąd AC3 380 V/400 V	Styki pom.	Napięcie sterujące 230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ		Napięcie sterujące 24 V DC	
		Typ	Nr zam.	Typ	Nr zam.

Styczniki mocy miniaturowe DILEM



6,6	3	1 Z
6,6	3	1 Z
9	4	1 Z
9	4	1 R
12	5,5	1 Z
12	5,5	1 R

DILEEM-10-EA (230V 50 Hz, 240V 60HZ)	189979
DILEEM-01-EA (230V 50 Hz, 240V 60HZ)	189981
DILEM-10-EA (230V 50HZ, 240V 60HZ)	189983
DILEM-01-EA (230V 50HZ, 240V 60HZ)	189985
DILEM-12-10-EA (230V 50HZ, 240V 60HZ)	189987
DILEM-12-01-EA (230V 50HZ, 240V 60HZ)	189989

DILEEM-10-G-EA (24VDC)	189980
DILEEM-01-G-EA (24VDC)	189982
DILEM-10-G-EA (24VDC)	189984
DILEM-01-G-EA (24VDC)	189986
DILEM12-10-G-EA (24VDC)	189988
DILEM12-01-G-EA (24VDC)	189990

Przekazniki przeciążeniowe ZE dla DILEM



Zakres nastaw [A]	Typ	Nr zam.
0,24 - 0,4	ZE-0,4	014300
0,4 - 0,6	ZE-0,6	014333
0,6 - 1	ZE-1,0	014376
1 - 1,6	ZE-1,6	014432
1,6 - 2,4	ZE-2,4	014479
2,4 - 4	ZE-4	014518
4 - 6	ZE-6	014565
6 - 9	ZE-9	014708
9 - 12	ZE-12	014752

Styki pomocnicze dla DILEM

Ilość i rodzaj styków	Typ	Nr zam.
1 Z 1 R	11DILEM	010080
2 Z 2 R	22DILEM	010112

Styki pomocnicze dla DILEM i DILER

Ilość i rodzaj styków	Typ	Nr zam.
1 Z R	11DILE	010224
4 R	04DILE	010256
1 Z 3 R	13DILE	002397
2 Z 2 R	22DILE	010288
3 Z 1 R	31DILE	048912
4 Z	40DILE	010304

Wymiary DILER i DILEM

